

# TRIXON PAE

## DÉTERGENT DESINFECTANT

### DESODORISANT PRÊT A L'EMPLOI



RÉF >

23/12/2020

## PROPRIÉTÉS

**TRIXON PAE** un nettoyant dégraissant désinfectant désodorisant prêt à l'emploi destiné au nettoyage de tous types de surface. Il est idéal pour assurer un entretien et une hygiène parfaite.

**TRIXON PAE** est un bactéricide puissant, dont le spectre d'activité le rend efficace sur les bactéries, pseudomonas-aeruginosa, escherichia coli, staphylococcus aureus, enterococcus faecium, conformément à la norme EN1276 avec un temps de contact de 5 minutes.

**TRIXON PAE** est également virucide conformément à la norme EN 14476 sur les virus enveloppés (type virus de la vaccine, H1N1, coronavirus) avec un temps de contact de 5 minutes.

**TRIXON PAE**, tout en permettant un excellent nettoyage par son action dégraissante, assure également une efficacité bactéricide, virucide des supports traités et la désodorisation des matériels et locaux en laissant une agréable odeur de citron après le nettoyage.

**TRIXON PAE** est :

- Sans attaque sur les plastiques,
- Ne renferme pas de phosphates,
- Biodégradable à plus de 90%,
- Conforme à l'arrêté ministériel du 08/09/1999 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

**TRIXON PAE** est recommandé pour les usages suivants :

- En entretien journalier, pour le lavage et la désinfection des locaux, carrelages, revêtements thermoplastiques, installations sanitaires (évier, douches, wc, urinoirs, faïence...), surfaces peintes, Formica, plastiques, PVC, dans des domaines aussi variés que hôpitaux, cliniques, collectivités, hôtels, écoles et lycées, HLM, abattoirs...
- Pour le nettoyage et la désinfection du matériel de collecte de transport et des locaux de traitement des ordures ménagères.

## MODE D'EMPLOI

Pulvériser directement **TRIXON PAE** sur les surfaces à traiter et laisser agir 5 minutes minimum pour une bonne efficacité bactéricide et virucide.  
Essuyer ensuite avec un chiffon non peluchant.

En milieu médical, pulvériser ou imbiber directement **TRIXON PAE** sur la lingette de nettoyage puis appliquer sur le support à traiter.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Ne pas utiliser avec des savons ou des détergents anioniques.  
Craint le gel.

➤ Produit conditionné en flacon de 750 ml

## PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

**Produit destiné à un usage professionnel.**

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

## LES + PRODUITS



3EN1

DÉGRAISSANT  
DESINFECTANT  
DÉSODORISANT

### PERMET UN NETTOYAGE

- FACILE
- EFFICACE
- RAPIDE

BIODÉGRADABLE  
> 90%

**EFFICACE  
SUR LE  
CORONAVIRUS**

**LAISSE UNE ODEUR  
AGREABLE APRES  
NETTOYAGE**

### CONFORME AUX NORMES

- ✓ BACTERICIDE EN 1276
- ✓ VIRUCIDE EN 14476

### CONFORMITÉ

- ARRÊTÉ MINISTÉRIEL  
DU 8/09/99



**LA CELTIQUE**  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com